FESTO

Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale qualificato autorizzato, in base alle istruzioni per l'uso.

Montering och idrifttagning får endast utföras av auktoriserad fackkunnig personal i enlighet med denna bruksanvisning.

Simboli/Teckenförklaring:



Avvertenza Varning



OBS



Riciclaggio Återvinning



Accessori Tillbehör

Istruzioni per l'uso



Modulo di collegamento pneumo-elettrico Tipo HMP-...-AD/-EL

Bruksanvisning



Pneumatisk-elektrisk gavelmodul typ HMP-...-AD/-EL



397 780



- 1 Coperchio, fissato su 9 con 2 viti M3
- 2 Finestrella LED
- Fori per il fissaggio del modulo di chiusura
- Calotta di chiusura del foro di uscita cavi
- 6 Morsettiera cavi sensori
- LED gialli di segnalazione dello stato di commutazione dei sensori (max. 6)
- Oconnettore per cavo comune
- Striscia connettori
- 9 Supporto metallico
- Modulo a innesto
- 1 Täckkåpa med två skruvar M3 för fastsättning på 9
- 2 Fönster för LED:n
- 3 Hål för fastsättning av gavelmodulen
- Plugg för kabelöppning
- Anslutningsplint för sensorkabel
- **6** Gula LED:n för kopplingstillståndsindikering för totalt sex sensorer
- Kontakt för mångledarkabel
- 8 Kontaktsockel
- Metallkonsol
- Skjutplatta

Elementi operativi e attacchi

Manöverdelar och anslutningar




Fig. 1/Bild 1

Funzionamento ed impiego

La destinazione d'uso del modulo di chiusura pneumo-elettrico HMP-...-AD/EL consiste nella distribuzione a livello centralizzato delle seguenti linee di alimentazione:

Distribuzione centrale di linee di alimentazione	
HMPAD	HMPEL
- pneumatiche	pneumaticheelettriche

Fig. 2

I cavi elettrici possono essere collegati a un attacco comune. Lo stato di commutazione dei sensori (max. 6) viene segnalato dai LED visibili attraverso la finestrella ②. Dal punto di uscita, tutte le linee di alimentazione sono raccolte e protette in una canalina flessibile.

Funktion och applikation

Den pneumatisk-elektriska gavelmodulen HMP-...-AD/-EL är avsedd för central slang- och kabeldragning:

Möjlig central gruppering av slangar och kabeldragning	
HMPAD	HMPEL
– pneumatisk	pneumatiskelektrisk

Bild 2

De elektriska kablarna kan anslutas till en mångledarkabel. Omkopplingstillståndet indikeras för upp till sex sensorer med hjälp av LED:n som syns genom fönstret ②. Samtliga slangar och kablar dras genom en skyddsslang.




Fig. 3/Bild 3



Condizioni di impiego



Per un impiego corretto e sicuro del prodotto devono essere sempre osservate le seguenti indicazioni generali:

- Confrontare i valori-limite indicati con l'applicazione specifica.
 - I valori-limite ammissibili ad es. per momenti e temperature non devono essere superati.
- Utilizzare il prodotto nelle condizioni originali, senza apportare modifiche di propria iniziativa.

Förutsättningar för korrekt användning av produkten

Följande allmänna anvisningar för korrekt och säker användning av produkten skall alltid följas:

- Jämför de angivna gränsvärdena med den aktuella applikationen.
 - De tillåtna gränsvärdena för t ex moment och temperaturer får inte överskridas.
- Använd produkten i originalskick utan egna modifieringar.



[°C]

Fig. 4/Bild 4

[%]

[mbar]

Montaggio

Parte meccanica

• Fissaggio del modulo di chiusura:

Montering

mekanisk

• Sätt fast gavelmodulen enligt följande:

4




Fig. 5/Bild 5




Fig. 6/Bild 6

- 1. Rimuovere le due viti dal coperchio (conservarle in un posto sicuro).
- Staccare il coperchio dal supporto metallico 9.
- Fissare il supporto metallico sul coperchio posteriore del modulo lineare HMP-..., utilizzando le tre viti M5 in dotazione.
- · Montaggio della canalina cavi:
- 1. Scegliere il foro di uscita dei cavi.
- 2. Togliere la calotta di chiusura ◆ senza smontare il modulo a innesto ♠.
- Fissare il raccordo a vite con l'ausilio di un controdado (v. Cap. "Accessori").
- Far passare i tubi pneumatici e il cavo elettrico comune (solo per HMP-...-EL) attraverso il raccordo e la canalina (v. Cap. "Accessori").
- Innestare la canalina nel raccordo a vite.

- 1. Skruva ur de två skruvarna ur täckkåpan (förvara dem väl).
- 2. Dra av täckkåpan från metallkonsolen **9**.
- Montera metallkonsolen med de tre bifogade M5-skruvarna på linjärmodulens HMP-... bakgavel.
- Montera kabelskyddsslangen enligt följande:
- 1. Välj kabelöppning.
- Ta bort ändkåpan Ø.Ta därvid inte bort inskjutningsluckan Ø.
- Montera skruvkopplingen med överfallsmutter (se tillbehör).
- För in luftslangarna och den elektriska mångledarkabeln (endast HMP-...-EL) genom skruvkopplingen och kabelskyddsslangen (se tillbehör).
- Placera kabelskyddsslangen i skruvkopplingen.



Parte elettrica



Utilizzare esclusivamente alimentatori in grado di assicurare un isolamento elettrico sicuro della tensione di esercizio con una resistenza di isolamento minima di 4 kV a norme CEI 742/EN 60742/VDE 0551. Gli alimentatori a commutazione sono consentiti solamente se sono in grado di garantire un isolamento sicuro in conformità delle norme EN 60950/VDE 0805.



 Utilizzare sempre sensori con lo stesso tipo di uscita (ad es. solamente sensori a commutazione positiva PNP).

Non è consentito l'impiego contemporaneo di sensori a commutazione positiva e negativa.

Per l'impostazione dell'uscita consentita:

 Posizionare il jumper per i sensori a commutazione positiva (PNP, impostazione di fabbrica) e a commutazione negativa (NPN) - vedere Fig. 7.

Elektrisk

- Använd endast nätdelar som garanterar en säker elektrisk isolering av driftsspänningen enligt
 IEC 742/EN 60742/VDE 0551 med minst 4 kV isolationsmotstånd.
 Kopplingsnätdelar är tillåtna om de garanterar säker isolering i enlighet med EN 60950/VDE 0805.
- Använd alltid givare med samma utgångskoppling (t.ex. bara pluskopplande givare - PNP).

Blandad användning av plus- och minuskopplande brytare är inte tillåten.

Så här ställer du in utgångskopplingen:

 Placera byglingen enl. fig. 7 för pluskopplande (PNP, grundinställning) och minuskopplande givare (NPN).




Fig. 7/Bild 7




Fig. 8/Bild 8




Fig. 9/Bild 9




Fig. 10/Bild 10



- Cablaggio degli attacchi elettrici (vedi fig. 8 e 9):
- Collegare i sensori alla morsettiera 6, facendo attenzione alla polarità degli stessi.
- Staccare il connettore del cavo comune dalla striscia
- 3. Spelare i singoli cavetti per ca. 6 mm.
- Cablare il connettore e riapplicarlo sulla striscia, facendo attenzione a non schiacciare i cavetti dei sensori.

- 5. Fissare il cavo comune al supporto metallico mediante una fascetta serracavo (antistrappo).
- Fissare il coperchio con le viti in dotazione.

- Anslut de elektriska kablarna enligt följande (bild 8 och 9):
- Anslut sensorkablarna till anslutningsplinten (se upp med sensorernas polning).
- 2. Dra av kontakten för mångledaren **7** från kontaktsockeln **3**.
- 3. Avlägsna isoleringen från trådändarna (avlägsna ca 6 mm).
- Montera kablarna i kontakten och anslut den igen. Se till att sensorledningarna inte kommer i kläm.

- 5. Fixera mångledaren med ett buntband (dragavlastning).
- Montera täckkåpan med de bifogade skruvarna.



Messa in servizio

- Eseguire un ciclo di prova in base alle istruzioni d'uso del modulo lineare.
- Durante il ciclo di prova verificare le seguenti condizioni:
 - i LED indicano lo stato di commutazione come richiesto.
 - la canalina dei cavi non è eccessivamente tesa o presenta troppe anse (v. Cap. "Dati tecnici").

Idrifttagning

- Starta provkörningen i enlighet med linjärmodulens bruksanvisning.
- Kontrollera vid provkörning att följande punkter uppfyllts:
 - LED:na anger det önskade kopplingstillståndet
 - kabelskyddsslangen inte är böjd eller sträckt mer än tillåtet (se tekniska data).

6

Manutenzione e pulizia

• In caso di sporcizia, pulire l'HMP-... con un panno morbido.

Per la pulizia del modulo è consentito l'uso di:

- acqua saponata (max. +60°C)
- detergenti non aggressivi.

Underhåll och skötsel

Rengör vid behov HMP-... med en mjuk trasa.

Tillåtna rengöringsmedel är:

- tvållösning (max +60°C) och
- alla icke slipande medel.

Eliminazione guasti

Guasto	Possibile causa	Rimedio
II LED non si accende	- Errore di cablaggio - Curvatura eccessiva dei cavi	Eliminare l'errore
	L'impostazione dei jumper nell'HMPEL non corrisponde all'uscita dei sensori.	Posizionare i jumper dell'HMP- EL secondo il paragrafo 'Montaggio - Parte elettrica'.
L'alimentazione di aria compressa è interrotta	La canalina presenta troppe anse	Rispettare il raggio di curvatura minimo ammissibile (v. Cap. "Dati tecnici")

Fig. 11

Åtgärdande av fel

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
LED lyser inte	AnslutningsfelKabelbrott	Justera Byt kabel
	Bygelinställningen på HMP EL motsvarar inte utgångskopplingen på givarna.	Placera bygeln på HMP-EL enligt kapitlet "Elmontering"
Tryckluftsförsörjningen bruten	Kabelskyddsslangen för kraftigt böjd	Överskrid ej minsta tillåtna böjningsradie (se "Tekniska data")

Bild 11



B Dati tecnici

Tipo	HMPAD		HMPEL
Costruzione	modulo di chiusura pneumatico		modulo di chiusura pneumo-elettrico
Posizione di montaggio	sul coperchio posteriore del modulo lineare H		MP come da configurazione dei fori
Intervallo di temperatura	0 max. +60 °C	0 max. +60 °C	
Grado di protezione a norme EN 60529	IP 40		IP 40
Max. sezione ammissibile dei cavi	-		0,08 max. 0,5 mm ² /AWG 28-20
Lunghezza di sguainatura	_		5 - 6 mm
Min. raggio di curvatura della canalina cavi (statico)	MKRPG-21 MKRPG-29 MKG-20-PG-21 MKG-23-PG-29 MKG-37-PG-29	> 45 mm > 50 mm > 130 mm > 155 mm > 205 mm	
Materiali	testata: finestrella: squadretta metallica: collante:	PA PC acciaio zincato colla adesiva	

Fig. 12

Tekniska data

Тур	HMPAD		HMPEL	
Konstruktion	Pneumatisk gavelmo	dul	Pneumatisk-elektrisk gavelmodul	
Monteringsläge	På bakgaveln på linja	ärmodulen HMPändkåp	oa i enlighet med hålbildskoder	
Tillåtet temperaturintervall	0 max. +60°C	0 max. +60°C		
Skyddsklass enligt EN 60529	IP 40		IP 40	
Tillåten kabelsnittyta	_		0,08 max. 0,5 mm ² /AWG 28-20	
Avisoleringslängd	_		5–6 mm	
Till. minsta böjningsradie för kabelskydd- sslang (statisk)	MKRPG-21 MKRPG-29 MKG-20-PG-21 MKG-23-PG-29 MKG-37-PG-29	> 45 mm > 50 mm > 130 mm > 155 mm > 205 mm		
Material	Gavelkåpa: Fönster: Plåtvinkel: Lim	PA PC St, försinkad Adhesionslim		

Bild 12

FESTO

Postfach 6040 D-73726 Esslingen Phone +49/711/347-0

Quelltext: deutsch Version: 0001a

È vietata la riproduzione, la distribuzione, la diffusione a terzi, nonché l'uso arbitrario, totale o parziale, del contenuto dell'allegata documentazione, senza nostra preventiva autorizzazione. Qualsiasi infrazione comporta il risarcimento di danni. Tutti i diritti riservati, ivi compreso il diritto di deposito brevetti, modelli registrati o di design.

Utan vårt uttryckliga tillstånd får denna handling inte utlämnas till obehöriga eller kopieras, ej heller får dess innehåll delges obehöriga eller utnyttjas. Överträdelse av detta medför skadeståndskrav. Alla rättigheter förbehålls, särskilt rätten att inlämna patent-, bruk- eller mönsterskydd ansökningar.

9

Accessori

Denominazione	Tipo
Canalina cavi	MKR / MKG
Raccordo a vite	MKV
Controdado	MKM
Cavo comune	KHMP-1-8x0,25-X

Fig.13

Tillbehör

Beteckning	Тур
Kabelskyddsslang	MKR / MKG
Skruvkoppling	MKV
Överfallsmutter	MKM
Mångledarkabel	KHMP-1-8x0,25-X

Fig.13